

Import dát

Import dát prebieha vždy nad tzv. *Vybraným objektom*. Výber objektu prebehne pri dvojitom stlačení myši na príslušnom riadku v [zozname](#). Informácie o aktuálnom *vybranom* objekte sú v skupine *Parametre archivácie*, ktorá zobrazuje:

- *Archívny objekt* - meno vybraného objektu
typu [Archivovaná hodnota](#)
- *Typ archívu*
 - Primárny
 - Štatistický
- *Spôsob archivácie*
 - Perióda
 - Filter
 - Externý
- *Perióda* - v prípade, že ide o periodickú alebo štatistickú archiváciu
- *Offset* - v prípade, že ide o periodickú alebo štatistickú archiváciu

V skupine *Parametre importu* sa nastaví spôsob, akým bude import prebieha:

☒ Importovať všetky dáta

- do vybranej oblasti zošitu budú vložené všetky hodnoty vybraného objektu, ktoré sú obsiahnuté v [trezorovej databáze](#). Ostatné voby sú neprístupné.

☐ Importovať všetky dáta

- import bude prebiehať z daného nastaveného asového obdobia

Ak zvolíme vobu ☒ **Prevzorkovať**, funkcia *Import* prevzorkuje dáta z daného asového intervalu so zadaným asovým krokom (dni a hodiny).

Import prebieha vždy do zvolenej oblasti aktuálneho zošitu. Ako oblasť je vhodné vybrať potrebný počet celých stpcov. Napr.: Výber stpcov A až C v zošite Sheet1.

Import Sheet1!\$A:\$C

Každá hodnota v trezorovej databáze obsahuje prídavné informácie:

- *as* - as archivácie hodnoty
- *Hodnota* - vlastná hodnota archivovaného objektu
- *Status* - stav hodnoty archivovaného objektu
- *Limity* - limity hodnoty archivovaného objektu
- *Flagy* - užívateľské flagy hodnoty archivovaného objektu
- *Archívne flagy* - príznaky k hodnote, ktoré generuje proces archivácie.

Tieto sú importované (zobrazované) do stpcov tak, že v každom riadku je jedna hodnota a v stpcoch sú zobrazené žiadané informácie o archivovanej

Čas
Hodnota
Status
Limity
Flagy
Archívne flagy

hodnote. Poradie stpcov sa nastaví pomocou zoznamu položku zvoleným smerom.

a dvoch šípok, ktoré presúvajú vybranú

Počet zobrazovaných stpcov 2

Počet stpcov v importe sa nastaví vobou **Počet zobrazovaných stpcov**. Počet stpcov musí byť zhodný s počtom stpcov vo vybranej oblasti.

Import

Po nastavení uvedených volieb vlastný import vykonáme vobou **Import**. Táto operácia môže (poda nastavených parametrov) trvať dlhšiu dobu. Preto sa v spodnej časti dialógu zobrazujú priebežné informácie o jej priebehu:

S - íťanie dát z trezorovej databázy
W - zápis dát do vybranej oblasti.