

Textová konzola

Prostredie procesu D2000 System Console - textová konzola


as okna procesu [D2000 System Console](#), ktorá zobrazuje detailné informácie o vybranej redundantnej skupine, serveri i procese. Jednotlivé kategórie sú rozdelené do záložiek (v hornej asti okna), medzi ktorými je možné prepínať.

[Informácie o redundantnej skupine](#)

[Informácie o serveri](#)

[Informácie o procese](#)

Informácie o redundantnej skupine




Textová konzola obsahuje jedinú záložku - **Kernels**. Obsahuje zoznam serverov patriacich do zvolenej redundantnej skupiny.

Stpec	Popis
Kernel name	Názov procesu D2000 Server .
Computer name	Meno počítača, kde beží proces D2000 Server .
State	Stav servera.
State Time	as, kedy server prešiel do aktuálneho stavu.
Priority	Priorita servera v rámci redundantnej skupiny.
IP address 1	IP adresa .1 počítača, kde beží server.
IP address 2	IP adresa .2 počítača, kde beží server.
Start time	as, kedy bol server spustený.
Version	íslo verzie.
Application	Názov aplikácie.
Up time	Doba použitia.

Informácie o serveri

Textová konzola pre server obsahuje nasledujúce záložky:


Záložka **Processes**



Zobrazuje zoznam procesov bežiacich na zvolenom serveri.

Stpec	Popis
Process name	Meno procesu.
Description	Popis procesu.
State	Stav procesu.
Time	as, kedy bol proces spustený.

Záložka Console




Zobrazuje textový výstup servera. Parametre zobrazovania sa dajú nastavovať nasledovne:

Ovládací prvok	Význam
tlaidlo Live	Povolenie/zakázanie zobrazovania výstupov.
tlaidlo Time info	Zobrazenie/skrytie asu výstupov.
tlaidlo Output to file	Zapnutie/vypnutie ukladania výstupu do textového súboru <i>SRVNAME_PROCNAME.log</i> (<i>SRVNAME</i> je meno počítača, kde beží proces <i>D2000 Server</i> a <i>PROCNAME</i> je meno procesu).

Zaškrtávacie políko Info	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Info</i> .
Zaškrtávacie políko Warning	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Warning</i> .
Zaškrtávacie políko Error	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Error</i> .
Zaškrtávacie políko Debug	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Debug</i> .
Zaškrtávacie políko Performance	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Performance</i> .

Záložka **Tell**




Slúži na zobrazenie stavu odoslaných Tell príkazov.

Stpec	Význam
Command	Názov Tell príkazu.
State	Stav spracovania.
Answer	Odpove na Tell príkaz.
Request time	as odoslania Tell príkazu.
Answer time	as odpovede na Tell príkaz.

Informácie o procese


Záložka **Console**



Zobrazuje textový výstup zvoleného procesu.

Ovládací prvok	Význam
tlaidlo Live	Povolenie zobrazovania výstupov.
tlaidlo Time info	Zobrazenie asu výstupov.
tlaidlo Output to file	Ukladanie výstupu do textového súboru <i>SRVNAME_PROCNAME.log</i> (<i>SRVNAME</i> je meno počítača, kde beží proces <i>D2000 Server</i> a <i>PROC NAME</i> je meno procesu).
Zaškrtávacie políko Info	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Info</i> .
Zaškrtávacie políko Warning	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Warning</i> .
Zaškrtávacie políko Error	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Error</i> .
Zaškrtávacie políko Debug	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Debug</i> .
Zaškrtávacie políko Performance	Zobrazenie výstupov kategórie <i>Performance</i> .

Záložka **Tell**



Služi na zobrazenie stavu odoslaných Tell príkazov.

Stpec	Význam
Command	Názov Tell príkazu.
State	Stav spracovania.
Answer	Odpove na Tell príkaz.
Request time	as odoslania Tell príkazu.
Answer time	as odpovede na Tell príkaz.



Súvisiace stránky:

[Prostredie procesu D2000 System Console](#)