

PointLastValidValue

Deklarácia

```
KomUniVal(_stdcall *PointLastValidValue)(HOBJ PtID);
```

Parametre

PtID	ID objektu typu Meraný bod .
------	--

Popis

Funkcia vráti štruktúru [KomUniVal](#) s požadovanou poslednou platnou hodnotou meraného bodu. Ak meraný bod s ID, definovaný parametrom PtID, neexistuje, je v položke *status* vrátenej štruktúry nastavená hodnota *Invalid_ValueStatus (0x0)*.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)