PointsApply

Deklarácia

```
void (_stdcall * PointsApply)(HOBJ StID, void * AplPar);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica, pre ktorej merané body sa má vygenerova séria volaní funkcie rozhrania PointsApplyBack.
Adr	Adresa (Adr1) meraného bodu.
AplPar	Pointer prenášaný do volania PointsApplyBack.

Popis

Po volaní funkcie **PointsApply** proces D2000 KOM zavolá funkciu rozhrania PointsApplyBack pre všetky merané body stanice s volaným ID a predá parameter *AplPar*. Funkcia eliminuje vo väšine prípadov nutnos udržiava vlastné zoznamy meraných bodov.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie