

PointsApply

Deklarácia

```
void (_stdcall * PointsApply)(HOBJ StID, void * AplPar);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica , pre ktorej merané body sa má vygenerovať séria volaní funkcie rozhrania PointsApplyBack .
Adr	Adresa (Adr1) meraného bodu .
AplPar	Pointer prenášaný do volania PointsApplyBack .

Popis

Po volaní funkcie **PointsApply** proces [D2000 KOM](#) zavolá funkciu rozhrania [PointsApplyBack](#) pre všetky merané body stanice s volaným ID a predá parameter *AplPar*. Funkcia eliminuje vo väčšine prípadov nutnosť udržiavať vlastné zoznamy meraných bodov.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)