

PointOldValue

Deklarácia

```
void (_stdcall *PointOldValue)(HOBj PtID, KomUniVal *Val, unsigned int Stat, int TransId);
```

Parametre

P tID	ID objektu typu Meraný bod .
V al	Pointer na štruktúru KomUniVal s archivovanou hodnotou meraného bodu. POZOR: Nepoužíva a nezapisova priamo do štruktúry KomUniVal meraného bodu <i>ppPtVal</i> v štruktúre PointPar . Túto štruktúru používa proces D2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo statusu novej a predchádzajúcej hodnoty. Toto chovanie však môžu iastone ovplyvni príznaky <i>Stat</i> , vi alší parameter.
S tat	Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 0 – žiadne príznaky• ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces D2000 KOM
T r a n sID	Identifikované číslo transakcie, ktoré poslal D2000 Server ako parameter procedúry ReadStoredData .

Popis

Funkcia **PointOldValue** pošle archivovanú hodnotu meraného bodu získanú volaním [ReadStoredData](#) do systému. Hodnota nie je vkladaná do systému ako aktuálna, ale je uložená procesom [D2000 Archiv](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)