

Case

Funkcia %Case

Starý názov funkcie

%CaseI

Funkcia

Funkcia implementuje programovatený prepína. Výsledkom je celočíselná hodnota.

Deklarácia

```
INT %Case(  
    INT in Ctrl,  
    INT in Default,  
    INT in Case1,  
    INT in Value1,  
    ...  
  
    INT in CaseN,  
    INT in ValueN  
)
```

Parametre

Ctrl	Riadiaci argument prepínaa - uruje, ktorá hodnota bude výsledkom funkcie.
Default	Náhradná hodnota. Táto hodnota bude výsledkom funkcie, ak žiadny prvok prepínaa nevyhovel riadiacemu argumentu.
ValueX	Prvky prepínaa. Ak hodnoty Ctrl a CaseX sú zhodné, CaseX, ValueX bude výsledkom funkcie.

Popis

Funkcia nadobudne hodnotu ValueX ak Ctrl je rovné CaseX. Ak Ctrl nie je rovné žiadnemu z parametrov CaseX, potom funkcia nadobudne hodnotu danú parametrom Default.

Príklad

```
%Case(U.Ov1_PS_GK_Rucny, -1, 21, C.Kanon02_PS2f_Po1, 22, C.  
Kanon02_PS2a_Po1, 23, C.Kanon02_PS2c_Po1)
```



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)