

Pripojenie k EDA

V závislosti od použitia monolitickej knižnice EDA alebo EDA Client/Server sa používajú rozliné spôsoby pripojenia:

- monolitická knižnica EDA a rozšírenie pre Excel EDA Workbook vyžadujú parametre pripojenia do systému D2000 a parametre pripojenia k databáze.
- knižnica EDA Client a rozšírenie pre Excel EDA Client Workbook vyžadujú parametre pripojenia do systému D2000 a parametre pripojenia k EDA Serveru.

Parametre na pripojenie k systému D2000 získava knižnica EDA a EDA Client z hostiteského procesu vent Handler automaticky. Na definovanie parametrov na pripojenie k databáze je potrebné zavola funkciu [EDA_SetConnectParams](#).

Na definovanie parametrov na pripojenie k EDA Serveru slúži funkcia [EDA_SetEDSConnectParams](#). Ak parametre pripojenia neboli explicitne zadané zavolaním týchto funkcií, systém sa pokúsi použiť [predvolené parametre pripojenia](#) definované v registroch systému.

Na vynútenie odpojenia od databázy resp. EDA Servera (poda použitej knižnice) je možné zavola funkciu [EDA_Disconnect](#).

Funkcie na pripojenie Excel rozšírenia EDA Workbook a EDA Client Workbook sú popísané v užívateskej dokumentácii EDA.



Súvisiace stránky:

[EDA server](#)