

EDA_DelFromVektorCacheEx

EDA_DelFromVektorCacheEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_DeleteIntervalFromVektorRec!!!](#)

Funkcia pre vymazanie hodnôt vektora v cache za dané obdobie so zaznamenaním užívateľa, ktorý vykonal zmenu.

Deklarácia

```
%EDA_DelFromVektorCacheEx(  
    INT in _cacheId,  
    INT/TEXT in _idVektor,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	bt	TIME	IN	Začiatok obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
5	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)