

EDA_PredPrepocitajEx

EDA_PredPrepocitajEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použiť funkciu [EDA_PredPrepocitajRec!!!](#)

Vykonanie predpotu vypoítaného vektora. Paralelne s predpisom výpotu sa vytvorí tabuka pre uloženie hodnôt výpotu a pri alšom dotaze na vektor sa už nebude interpretova výpoet, ale naítajú sa už len vypoítané údaje, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt.

Deklarácia

```
%EDA_PredPrepocitajEx(
    INT/TEXT in _idVector,
    BOOL in _bPredPrepocitaj,
    TIME in _predvBT,
    TIME in _predvET,
    INT in _UserCh,
    INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bPredPrepocitaj	BOOL	IN	Príznak, i sa má predpoet vykona alebo zruši.
3	predvBT	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre vykonanie predpotu.
4	predvET	TIME	IN	Koniec obdobia pre vykonanie predpotu.
5	User_Ch	INT	IN	Login užívateá, ktorý vykonal zmenu.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)