

Inicializácia grafu

Inicializácia grafu začína v okamihu otvorenia okna grafu. Inicializovaná fáza predstavuje vyhľadávanie a ťahanie údajov zo systému. Poas tejto fázy sa na ploche procesu [D2000 HI](#) otvorí nasledujúce okno.

Informácie o objektoch z archívu		
Objekt	Stav prenosu	Počet hodnôt
Aktuálna sekunda	Ukončený	0
P.OkamihJeCislo - PeriodArc [MMDD.hhmmss]	Archív nebeží	0

Okno obsahuje informácie o objektoch v grafe - počet hodnôt objektu v definovanom asovom intervale, stav prenosu hodnôt zo systému.

Stpce	Obsah stpca
Objekt	Meno objektu, ktorého hodnoty sa zobrazujú v grafe.
Stav prenosu	Stav prenosu údajov z archívnej databázy: • Archív nebeží - proces Archív nie je bežiaci • Nie sú dáta - v definovanom asovom intervale nie sú v archíve k dispozícii žiadne hodnoty • ťahanie dát - prebieha ťahanie dát z archívnej databázy • Prenos dát - prebieha prenos dát z archívu • Ukonený - prenos dát z archívu je ukonený
Poet hodnôt	Poet hodnôt daného objektu v definovanom asovom intervale.

Doba výberu údajov (ťahanie a prenos dát) z archívu historických hodnôt závisí od dĺžky zvoleného asového intervalu a od množstva údajov, ktoré sa pre daný asový interval nachádzajú v archíve. Inicializácia grafu môže trvať od niekoľkých sekúnd, až do niekoľkých minút. Keďže proces výberu údajov z archívnej databázy je uskutočňovaný separátnym procesom Archív, nie sú počas tejto doby blokované žiadne služby procesu [D2000 HI](#).