

# EDA\_EnableCacheV\_V

Funkcia pre vytvorenie cache. Prvá operácia **Delete** alebo **Insert** do \*WRITE\* cache zakáže doasné odpamätávanie.

## Deklarácia

```
%EDA_EnableCacheV_V(  
    INT  in _cacheId,  
    BOOL in _bEnable,  
    INT  out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>cacheId</b>	INT	IN	Identifikátor cache.
2	<b>bEnable</b>	BOOL	IN	Povolenie/zakázanie doasného odpamätávania hodnôt vypoítaných vektorov vo *WRITE* cache - štandardne je vypnuté.
3	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



### Súvisiace stránky:

[EDA cache](#)  
[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)