

Nastavenia užívateľa (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Nastavenia užívateľa umožňujú užívateľovi prispôbiť si svojím potrebám nastavenia špecifikované prostredníctvom dialógového okna [Nastavenie konzoly](#).

!!! UPOZORNENIE !!!



Nastavenia užívateľa definované prostredníctvom tohto dialógového okna sú platné len pre daného užívateľa a sú nadradené parametrom definovaným pre všetky užívateľov danej konzoly (vi kapitola [Nastavenie konzoly](#)).

Nastavenia užívateľa sa nastavujú prostredníctvom dialógového konfiguračného okna, v záhlaví ktorého sa nachádza jeho meno (t.j. meno aktuálne prihláseného užívateľa). Okno sa otvorí výberom položky **Nastavenia užívateľa ...** z ponuky [Systém](#).

Poznámky:

- Na vykonanie zmien v užívateľských nastaveniach musí mať užívateľ povolenú možnosť konfigurácie.
- Po otvorení sa zobrazia iba tie parametre, na ktoré má užívateľ prístupové práva.

Dialógové okno obsahuje parametre, ktorých popis je zhodný s popisom uvedeným v kapitole [Nastavenia konzoly](#).

V nastaveniach užívateľa je možné k príslušnému parametru použiť zhodné nastavenie ako má konzola  alebo definovať vlastné užívateľské nastavenie .



Súvisiace stránky:

[Nastavenia procesu HI](#)