

# HI\_SetPictureIcon

## Funkcia %HI\_SetPictureIcon

### Funkcia

Funkcia nastaví ikonu v hlavike okna procesu HI

### Deklarácia

```
%HI_SetPictureIcon(  
    HBJ in icon  
)
```

### Parametre

<b>icon</b>	Ikona ktorá bude použitá v v hlavike okna procesu HI
-------------	--

### Poznámka

*Ikona v hlavike schémy* bude nahradená zakadou ikonou. Ak sa namiesto odkazu na ikonu mapu zadá nulové ID alebo odkaz na objekt ktorý nie je ikona, ostanie miesto vyhradené pre ikonu prázdne.

### Príklady

```
%HI_SetPictureIcon(NICE_ICO.ico\HBJ)  
  
%HI_SetPictureIcon(0)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)