

# HI\_PrintWindow

## Funkcia %HI\_PrintWindow

### Funkcia

Funkcia vytlačí schému ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_PrintWindow(  
    BOOL in bPreview := @TRUE  
)
```

### Parametre

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bPreview</b> | @TRUE - zobrazenie dialógu <i>Preview</i> pred tlaou.<br>@FALSE - skrytie dialógu <i>Preview</i> pred tlaou. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Popis

Funkcia vytlačí schému, v rámci ktorej je volaná.

Ak parameter *bPreview* nie je uvedený, alebo má hodnotu @TRUE, pred tlaou je užívateľovi ponúknutý dialóg *Preview* procesu [D2000 HI](#).

Ak je hodnota parametra @FALSE, schéma bude vytlaená bez ďalších nutných akcií užívateľa.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)