

HI_SetPictureTitle

Funkcia %HI_SetPictureTitle

Funkcia

Funkcia nastaví text titulku okna ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetPictureTitle(  
    TEXT in newTitle  
)
```

Parametre

newTitle	Text, ktorý bude zobrazený v titulku okna.
-----------------	--

Poznámka 1

Parameter *newTitle* obsahuje text, ktorý sa nastaví do titulu okna, v rámci ktorého sa akcia nachádza. Systémom generovaný titulok bude prepísaný.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)