

# HI\_GetBrowserAutoRefresh

## Funkcie %HI\_SetBrowserAutoRefresh, %HI\_GetBrowserAutoRefresh

### Funkcia

Funkcia %HI\_SetBrowserAutoRefresh zapne/vypne automatickú aktualizáciu v zobrazovai typu **Browser** (riadiaca funkcia), ak je pripojený objekt typu **Tabuka**.

Funkcia %HI\_GetBrowserAutoRefresh vráti nastavenie automatickej aktualizácie v zobrazovai typu **Browser**.

### Deklarácia

```
%HI_SetBrowserAutoRefresh(  
    INT in refId,  
    BOOL in autorefresh  
)  
  
BOOL %HI_GetBrowserAutoRefresh(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova (referenčná premenná).
<b>autorefresh</b>	Hodnota nastavenia zobrazovaa. TRUE - zapnutá automatická aktualizácia, FALSE - vypnutá automatická aktualizácia.

### Poznámka

Iba v prípade zobrazovaa typu **Browser**, ak je pripojený objekt typu **Tabuka**.



#### Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov  
Argumenty funkcie - typy