

# HI\_GetForeColor

## Funkcia %HI\_GetForeColor, %HI\_SetForeColor

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetForeColor** nastaví grafickému objektu farbu popredia ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetForeColor** vráti farbu popredia grafického objektu.

### Deklarácia

```
%HI_SetForeColor(  
    INT in refId,  
    INT in color  
)  
  
INT %HI_GetForeColor(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>color</b>	RGB index farby.

### Poznámka

Funkcie pracujú s farbou, ktorá je vyjadrená RGB indexom. RGB index je celé číslo, ktoré vyjadruje farebné zastúpenie zložiek červená (R), zelená (G) a modrá (B) vo výslednej farbe.

Funkcia pre vytvorenie RGB farby z jednotlivých zložiek je [%MakeRGB](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)