HI_HideColumn

Funkcia %HI_HideColumn

Funkcia

Funkcia **%HI_HideColumn** skryje/zobrazí stpec v zobrazovai typu Browser (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_HideColumn(
   INT in refId,
   INT in index,
   BOOL in bHide
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
bHide	@TRUE - skrytie stpca @FALSE - zobrazenie stpca

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy