

OnGraphValueToolTipText

Udalos OnGraphValueToolTipText

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnGraphValueToolTipText(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN REAL
_value, IN OUT TEXT _toolTipTitle, IN OUT TEXT _toolTipText)
; actions
END OnGraphValueToolTipText
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr, IN REAL _value, IN OUT
TEXT _toolTipTitle, IN OUT TEXT _toolTipText)
; actions
```

```
END XXX_OnGraphValueToolTipText
```

Parametre

| | |
|---------------|--|
| _refId | Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int . |
| XXX | Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_". |
| _LineNr | Poradové číslo grafického priebehu, pri ktorom bolo stlačené tlačidlo. |
| _value | Hodnota, pre ktorú bude zobrazený ToolTip. |
| _toolTipTitle | Návratová hodnota - zobrazený názov v ToolTip-e. |
| _toolTipText | Návratová hodnota - zobrazený text v ToolTip-e. |

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Graf](#) pred zobrazením ToolTip textu pre uritú hodnotu zo zobrazeného priebehu. Parameter *_value* obsahuje príslušnú hodnotu a má nastavenú asovú znaku. Automaticky vygenerované texty sú vložené ako hodnota do parametrov *_toolTipTitle*, *_toolTipText* a po ukonení obsluhy sa zobrazia. Toto umožňuje ubovone zmeni zobrazený text. Ak obsluha udalosti nastaví parameter *_toolTipTitle* na neplatnú hodnotu, ToolTip sa nezobrazí.

Udalos je generovaná len v prípade, že grafický priebeh je nakonfigurovaný ako [interaktívny s tooltipom](#).

Príklad

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY GRAPH_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr,IN REAL _value, TEXT
_toolTipTitle, TEXT _toolTipText)
_toolTipTitle:= "Teplota vody"
_toolTipText:= %IToStr(_value) + "°C"
END GRAPH_OnGraphValueToolTipText
```



Súvisiace stránky:

[Udalosti](#)

[Obsluha udalosti](#)