

# OnItemChange

## Udalos OnItemChange

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemChange(IN INT _refId, IN INT _row, IN INT _col)
; akcie
END OnItemChange
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemChange(IN INT _row, IN INT _col)
; akcie
END XXX_OnItemChange
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row, _col	Riadok, stpec políka, na ktorom bola prevedená zmena.

### Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu **Browser**, ak užívate ukonil zmenu políka. Políko je identifikované jeho riadkom (\_row) a stpcom (\_col).

Využitím udalosti je možné jednoducho vykona kontrolu vstupu.

### Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu **Browser** s pridelenou referennou premennou **\_browser** vypíše novú hodnotu zmeneného políka.

Zobrazova typu v príklade Browser zobrazuje štruktúrovanú premennú **\_rec**.

```
ENTRY browser_OnItemChange(IN INT _row, IN INT _col)
IF _col = 1 THEN
    TEXT _msg
    _msg := "Hodnota = " + %GetLocalItemValue(_rec\HBJ, _row, _col)
    MESSAGE _msg ON _FROM_HIP
ENDIF
END browser_OnItemChange

BEGIN
    REDIM _rec[10]
END
```

Globálna obsluha udalosti podobne:

```
ENTRY OnItemChange(IN INT _refId, INT _row, INT _col)
IF _refId = _browser THEN ; test ktorý urí, v ktorom zobrazovai došlo
    k udalosti
    ; akcie
ENDIF
END OnItemChange
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)  
[Udalosti](#)

