

SetInvalid

%SetInvalid function

Function

The function invalidates (sets the *Invalid* attribute) the value given by the parameter while the value type remains unchanged.

Declaration

```
UNIVAL  %SetInvalid(  
        UNIVAL in expression  
    )
```

Parameters

expression	Optional expression.
-------------------	----------------------

Note

The function may be used e.g. to invalidate any value.

Example

```
%SetInvalid(0)
```

Related topics

[%IsNull](#)



Related pages:

[Implemented functions](#)

[Function arguments - types](#)