

# HI\_GetTreeItemBackColor

## %HI\_SetTreeItemBackColor, %HI\_GetTreeItemBackColor functions

**Functions**

The function **%HI\_SetTreeItemBackColor** sets the background color of the specified item for Windows control [Tree view \(Control function\)](#).

The function **%HI\_GetTreeItemBackColor** gets back the background color of the specified item for Windows control [Tree view](#).

**Declaration**


```
%HI_SetTreeItemBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in itemHandle,  
    INT in RGB  
)  
  
INT %HI_GetTreeItemBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in itemHandle  
)
```

**Parameters**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>refId</b>      | Reference to graphic object ( <a href="#">Reference variable</a> ). |
| <b>itemHandle</b> | Item handle.  |
| <b>RGB</b>        | RGB index of color.   |

**Note**

To get the RGB index of a color use the function [%MakeRGB](#).

 **Related pages:**

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)