HI_GetBrowserAutoRefresh

%HI_SetBrowserAutoRefresh, %HI_GetBrowserAutoRefresh functions

Function

The function **%HI_SetBrowserAutoRefresh** enables/disables auto refresh in displayer of Browser type (control function), if the object Table is connected to it.

The function **%HI_GetBrowserAutoRefresh** returns the setting of auto refresh in Browser displayer.

Declaration

```
%HI_SetBrowserAutoRefresh(
   INT in refId,
   BOOL in autorefresh
 )


 BOOL %HI_GetBrowserAutoRefresh(
   INT in refId
 )
```

Parameters

refId	Reference to displayer (reference variable).
autorefresh	The value of displayer. TRUE - auto refresh enabled, FALSE - auto refresh disabled.

Note

It relates only to **Browser** displayer with the connected **Table**.

Related pages:

Graphic object manipulation functions
Function arguments - types