

# HI\_SetMandatoryMode

## Function %HI\_GetMandatoryMode, %HI\_SetMandatoryMode

Function

The **%HI\_SetMandatoryMode** function sets for grafic object **Conditions for using background** parameter ([control function](#)).

Declaration


The **%HI\_GetMandatoryMode** function returns value of **Conditions for using background** parameter.

```
%HI_SetMandatoryMode(  
    INT in refId,  
    INT in _mandatoryMode  
)  
  
INT %HI_GetMandatoryMode(  
    INT in refId  
)
```

Parameters

refId	Reference to graphic object ( <a href="#">reference variable</a> ) of the type of Input Text or List.
_mandatoryMode	Return value of function or value of _mandatoryMode parameter go by the following list 0 - Optional item 1 - Conditioned mandatory item 3 - Mandatory item

### Note



Related pages:

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)