

Špeciálne nastavenia

Špeciálne nastavenia systému D2000

Nasledujúca kapitola popisuje niektoré "špeciálne" nastavenia systému D2000. Nastavenia nie je možné vykona prostredníctvom systému D2000, ale prostredníctvom editora registrov operaného systému.

Nastavenia sa nachádzajú v kúí **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70** a sú popísané v nasledovnej tabuके:

Parameter	Náhradná hodnota	Jednotky	Popis
ApplDir		-	Cesta na aplikaný adresár systému D2000. Dáta aplikácií sú uložené v tomto adresári v príslušných podadresároch. Definuje sa počas inštalácie systému.
Debug_Dir		-	Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie <i>Debug</i> systému D2000.
InstallDir		-	Cesta na programový adresár systému D2000. Definuje sa počas inštalácie systému.
IPMask		-	IP maska siete. Parameter má význam len pri redundancii komunikaných ciest alebo pri redundancii aplikaného servera . Definuje sa počas inštalácie systému (parameter IPMask).
Log_Dir		-	Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie <i>Log</i> systému D2000.
Max_Log_Size	10	MB	Maximálna dška logovacieho súboru v systéme D2000. Ak veľkosť súboru *.log prekroí danú veľkosť, systém tento súbor premenuje na <i>meno_souboru.log.bak</i> a prípadne starý <i>.bak</i> súbor zmaže. Systém D2000 potom zapisuje do istého <i>.log</i> súboru. Poznámka 1 : Hodnota <i>Max_Log_Size=0</i> ponecháva staré správanie - neobmedzenú dšku logovacích súborov. Poznámka 2 : Parameter určuje aj maximálnu veľkosť súborov v adresári D2000.EXE\Log\clients_log.
Perf_Dir		-	Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie <i>Performance</i> systému D2000.
PreferredNet Addr		-	Maska siete, ktorá bude preferovaná pri redundancii komunikaných ciest .
PreferredNet Nr		-	Poradové číslo sievového adaptéra, ktorý bude preferovaný pri redundancii komunikaných ciest .
IPAddr1 IPAddr2		-	IP adresy sievových rozhraní, prostredníctvom ktorých prebieha komunikácia medzi procesmi systému D2000. Od verzie: 7.1.18 je možné tieto parametre použiť aj pre platformu MS Windows. Ak nie sú uvedené, procesy si ich zisujú samostatne (default správanie pre nižšie verzie). Poznámka: ak má počítač viac ako 2 IP adresy, odporúčame zadať IpAddr1 a IpAddr2, aby systém D2000 deterministicky používal na komunikáciu želané rozhrania. Ešte dôležitejšie to je v prípade, že počítač má nakonfigurované aj aliasy. Vtedy je riziko, že sa použijú na komunikáciu IP adresy/aliasy nakonfigurované na jednom rozhraní a v prípade výpadku tohto rozhrania prestane fungovať redundantná komunikácia medzi D2000 servermi. Môže tak dôjsť ku stavu, keď sa dva D2000 Servery dostanú do stavu Hot Server (HS) .

Poznámka:

V kúí na nachádzajú aj ďalšie parametre, potrebné pre správne fungovanie systému D2000.

!!! UPOZORNENIE !!!

Neodporúčame meniť žiadne z týchto nastavení, s výnimkou nastavení siete. V prípade zmeny môže dôjsť k poškodeniu funkčnosti systému D2000.