

Špeciálne zobrazenie HI

Prostredie procesu HI môže byť redukované iba na pracovnú plochu zadáním štartovacieho parametra `--fullscreen` a pridaním bitovej mapy s názvom "D2000_FS.bmp" do adresára `resdll`, ktorý je umiestnený v [inštalanom adresári D2000](#). Túto vlastnosť je vhodné kombinovať so štartom [HI na oddelenom windows desktope](#), štartovacím parametrom `/M` (zamknuté HI) a schopnosťou behu HI bez [D2000 Server](#) (vi: [HI v redundantných systémoch](#)).

Pri štarte je HI zobrazené na celú plochu monitora so zobrazenou bitovou mapou `D2000_FS.bmp`. Po pripojení sa ku [D2000 Serveru](#) je zobrazená iba pracovná plocha. Ak HI môže bežať bez pripojenia sa na **D2000 Server**, po strate spojenia je opätovne zobrazená bitová mapa `D2000_FS.bmp` a nezobrazuje sa okno s oznamom o [strate spojenia](#). Užívateľ nemá možnosť zastaviť beh procesu z prostredia HI.

V prípade odštartovania HI na oddelenom desktope použitím štartovacieho parametra `/M` a použitím schopnosti behu HI bez **D2000 Servera**, je jedinou šancou ukonenia HI reštart počítača.