

# Výber asového intervalu (Práca operátora s procesom D2000 HI)


 Táto kapitola popisuje povodné používateľské rozhranie pre monitorovanie ktoré je možné spusti prostredníctvom parametra príkazového riadka /OLDUI. Od verzie D2000 12.2 je k dispozícii **nové používateľské rozhranie okna pre monitorovanie systému**.

## asový interval pre monitorovanie systému

V prípade, že nevyhovuje žiaden z preddefinovaných asových intervalov pre monitorovanie systému (posledná hodina, posledných 8 hodín, at.), má užívateľ možnosť definovať vlastný interval.

### Definovanie vlastného asového intervalu

- V dialógovom okne **Monitorovanie systému - Nastavenia** vyberte položku **Špeciálne**.
- Otvorí sa dialógové okno, v ktorom sa definuje asový interval.



- V kalendári (1) vyberte požadovaný mesiac a rok začiatku asového intervalu (kliknutím na políka zobrazujúce rok a mesiac). červené políčko (4) označuje aktuálny dátum.
- V kalendári (2) vyberte požadovaný mesiac a rok konca asového intervalu.
- V kalendári (1) kliknite na poiatok asového intervalu (de) a držte stlačené tlačidlo myši.
- V kalendári (2) kliknite na koniec asového intervalu (de) a pustite stlačené tlačidlo myši.
- asový interval je možné definovať aj vo vstupných políčkach (3) zobrazujúcich vybrané dátumy (3).
- Na potvrdenie nastaveného intervalu stlačte tlačidlo **OK**.

### Poznámka:

asový interval, ktorý sa definuje len v rámci jedného mesiaca, stačí označiť len v jednom z kalendárov.

