

# EDA\_InsertValuesToVektorCache

EDA\_InsertValuesToVektor, EDA\_InsertValuesToVektorCache

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA\\_InsertValuesToVektorRec!!!](#)

## EDA\_InsertValuesToVektor

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, bez zapísania logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (s rozlíšením letný, zimný as).

### Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektor(  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  REC in _values,  
  INT out _errorCode  
);
```

### Parametre

|   | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis   |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | idVektor  | INT, TEXT  | IN  | ID alebo meno vektora.  |
| 2 | values    | RECORD     | IN  | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 3 | errorCode | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.  |

## EDA\_InsertValuesToVektorCache

### Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorCache(  
  INT in _cacheId,  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  REC in _values,  
  INT out _errorCode  
);
```

### Parametre

|   | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis   |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | cacheld   | INT        | IN  | Identifikátor cache.  |
| 2 | idVektor  | INT, TEXT  | IN  | ID alebo meno vektora.  |
| 3 | values    | RECORD     | IN  | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 4 | errorCode | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.  |



#### Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)