

OnItemValidate

Udalos OnItemValidate

Deklarácia	<p>Globálna obsluha:</p> <pre>ENTRY OnItemValidate(IN INT _refId, INT _row, INT _col, IN TEXT _value, BOOL _bValid) ; akcie END OnItemValidate</pre> <p>Špeciálna obsluha:</p> <pre>ENTRY XXX_OnItemValidate(INT _row, INT _col, IN TEXT _value, BOOL _bValid) ; akcie END XXX_OnItemValidate</pre>										
Parametre	<table><tr><td>_refId</td><td>Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.</td></tr><tr><td>XXX</td><td>Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".</td></tr><tr><td>_row, _col</td><td>Riadok, stpec políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.</td></tr><tr><td>_value</td><td>Nová hodnota políka.</td></tr><tr><td>_bValid</td><td>Výstupný parameter - príznak platnosti hodnoty.</td></tr></table>	_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .	XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".	_row, _col	Riadok, stpec políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.	_value	Nová hodnota políka.	_bValid	Výstupný parameter - príznak platnosti hodnoty.
_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .										
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".										
_row, _col	Riadok, stpec políka, ktorému je potrebné odsúhlasi hodnotu.										
_value	Nová hodnota políka.										
_bValid	Výstupný parameter - príznak platnosti hodnoty.										
Popis	<p>Udalos je generovaná zobrazovaom tyou Browser, ak užívate chce ukoni zmenu políka. Políko je identifikované jeho riadkom (<i>_row</i>) a stpcom (<i>_col</i>). Z dôvodu spätnej kompatibility parameter <i>_col</i> nereprezentuje index stpca v štruktúre, ale poradie stpca (z ava) tak, ako je zobrazený. Editovaný stpec musí by typu <i>Text</i>.</p> <p>Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter <i>_bValid</i> na hodnotu @FALSE, užívateľovi nebude povolené ukoni zmenu.</p> <p>Ak obsluha udalosti nastaví výstupný parameter <i>_bValid</i> na hodnotu @TRUE, bude zmena políka akceptovaná.</p> <p>Využitím udalosti je možné jednoducho vykona kontrolu vstupu.</p>										
Príklad	<p>V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu Browser s pridelenou referennou premennou <i>_browser</i> kontroluje, i užívateľom zadaná hodnota je menšia alebo rovná íslu riadka, na ktorom sa menené políko nachádza.</p> <p>Ak je vstup v poriadku, užívateľovi bude ponúknuté políko pod aktuálne meneným. Pri políku na poslednom riadku sa vykoná prechod na prvý riadok.</p> <p>Zobrazova v príklade zobrazuje štruktúrovanú premennú <i>_rec</i>.</p>										

```

ENTRY browser_OnItemValidate(INT _row, INT _col, IN TEXT _value, BOOL
_bValid)
  IF _col = 1 THEN
    INT _val
    _val := %StrToI(_value)

    IF !_val\VLD THEN
      _bValid := @FALSE
    ELSIF _val > _row THEN
      _bValid := @FALSE
    ELSE
      _bValid := @TRUE
      _row := _row+1
      IF _row > _rec\DIM THEN
        _row := 1
      ENDIF
    ENDIF
  ELSE
    _bValid := @TRUE
  ENDIF
END browser_OnItemValidate

BEGIN
  REDIM _rec[10]
END

```

Globálna obsluha udalosti podobne:

```

ENTRY OnItemValidate(IN INT _refId, INT _row, INT _col, IN TEXT _value,
BOOL _bValid)
  IF _refId = _browser THEN      ;test urujúci, v ktorom zobrazovai došlo
k udalosti
    ; akcie
  ENDIF
END OnItemValidate

```

Poznámka

Od verzie 10.0.37 a vyššej nie je možné nastaviť ďalšie políko na editáciu nastavením premenných `_row` a `_col`. Túto funkcionality je možné dosiahnuť volaním funkcie `%HI_EditItem` (napr. z ENTRY [OnItemChange](#)).



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)