


Otvorenie grafickej schémy (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Jednotlivé grafické schémy sú v systéme identifikované jednoznačným menom grafickej schémy (objekt systému D2000) a popisom.

Grafickú schému otvoríte nasledovným spôsobom:

- Vyberte položku **Schémy** z ponuky **Otvor**, alebo kliknite na tlačidlo  v **Hlavnom nástrojovom paneli** (alebo stlaťe CTRL+S).
- Otvorí sa dialógové okno, ktoré obsahuje zoznam grafických schém.



- Zo zoznamu vyberte požadované grafické schémy.




- Stlaťe tlačidlo . Grafickú schému môžete otvoriť aj dvojitým kliknutím myši na jej názov.

Hadanie konkrétnej schémy v zozname je možné pomocou **masky** alebo zapnutím filtra tlačidlom . Pri použití filtra sa maska zablokuje, pričom

text v nej zadaný sa nevymaže. Hadanie sa spustí stlačením klávesy ENTER alebo tlačidlom .

Text z filtra sa vymaže po stlačení tlačidla . Tlačidlo je aktívne, len ak je vo filtri napísaný nejaký text.

Tlačidlo **export**  ponúka nasledovné možnosti exportu zoznamu :





Tlačidlo **rozšírené možnosti tabuľky** ponúka nasledovné možnosti nastavení :

- ✓ Zatvoriť okno po výbere
- Filter nad stĺpcami
- Nastaviť šírku všetkých stĺpcov
- Konfigurácia stĺpcov
- Rozšírené nastavenia

Položka **rozšírené nastavenia** ponúka nasledovné ďalšie možnosti nastavení :

Rozšírené nastavenia ✕

▼ Okno "OBJECT_SELECT" ↶

[Uložiť nastavenia okna](#)

[Exportovať nastavenia okna](#)

[Vrátiť do továrenského nastavenia](#)

▼ Tabuľka - všeobecné nastavenia ↶

Stránkovanie Zapnuté

Veľkosť stránky Automatická

Zobraziť čas s rokom Áno

Zobraziť čas s milisekundami Nie

▼ Tabuľka - stĺpce ↶

▼ Základné stĺpce

- Meno objektu
- Zmenený
- Popis
- Typ hodnoty
- ID

▼ Tabuľka - štylovanie riadkov ↶

————— Všetky riadky —————

Veľkosť fontu

Poznámka

- Ak sa v dialógovom okne objaví oznam **Zoznam je prázdny!** znamená to, že žiadna grafická schéma, ktorej meno zodpovedá zadanej maske, nebola zaradená v zvolenej logickej skupine, alebo nebola vytvorená, alebo prihlásený užívateľ nemá povolený prístup k žiadnym schémam.
- Ak je vekos schémy väčšia ako je maximálna plocha monitora, potom pri otvorení schémy v procese **D2000 HI** bude vekos schémy automaticky nastavená na povolené maximum v procese **D2000 HI** (platí pre grafické schémy s parametrami **Naahovacie s manažérom** a **Pevná vekos**).
- Pre administrátorov sú v zozname viditeľné aj schémy s príznakom **'Skrytá v zoznamoch HI'**. Tieto schémy majú text oproti ostatným schémam písaný menej výraznou farbou.



Súvisiace stránky:

[Grafické schémy](#)