

Softvérový kú

V situáciach, kedy nie je možné použiť na stroji so serverom D2000 štandardný USB [hardvérový kú SentinelSuperPro](#) z rôznych príčin, ako sú virtualizácia, typ použitého HW alebo podobne, je možné použiť tzv. "Softvérový kú".

Softvérový kú je založený na princípe odtlačku HW, do ktorého sú zakomponované jedinečné výrobné čísla HW komponent a operačného systému. Overovanie [licencie](#) pri štarte systému D2000 prebieha na základe týchto informácií. Pozor, pri zmene HW komponent ako je napr. matičná doska, sieťové a herné karty alebo aj zmeny OS alebo aktivácie OS MS Windows sa stáva softvérový kú neplatným.

Postup pri generovaní licencie na báze softvérového kú je nasledovný:

1. Na cieľovom počítači (na ktorom bude bežať kernel.exe) odštartujte utilitu **hwinfo.exe**, nachádza sa v adresári `..\D2000_EXE\bin` alebo `..\D2000_EXE\bin64` podľa inštalovanej verzie.
2. Utilita hwinfo.exe vygeneruje súbor **info_<názov_pocitaca>_<yyyy-mm-dd>.hwi**. Ten odošlite e-mailom do Ipesoftu na poštovú adresu pracovníka obchodného oddelenia, s ktorým komunikujete.
3. Obratom Vám bude doručený [licenčný súbor](#) "LicenceRun.code", ktorý umiestnite do D2000 [InstallDir adresára](#).
4. Softvérový kú sa aktivuje vytvorením registry kúla `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<D2000_base>\HWInfoBasedKey` typu DWORD a nastavením na hodnotu 1.

Softvérové kú je možné generovať pre Runtime licencie a pre vývojové (OEM) licencie.

V prípade požiadavky na vydanie softvérového kú kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft.

Poznámka: Pri štarte programu **hwinfo.exe** s parametrom **-o** vypíše tieto informácie o odtlačku na štandardný výstup.



Súvisiace stránky:

[Licencovanie produktov D2000](#)