

HI_GetHIHWND

Funkcia %HI_GetHIHWND

Funkcia

Funkcia vráti handle na hlavné okno procesu [D2000 HI](#), v ktorom je schéma otvorená.

Deklarácia

```
INT %HI_GetHIHWND( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Návratová hodnota je typu *Int*.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)