

HI_EnableHI

Funkcia %HI_EnableHI

Funkcia

Funkcia zakáže/povolí prácu s procesom [D2000 HI](#) (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_EnableHI(  
    BOOL in bEnable  
)
```

Parametre

bEnable

@TRUE - povolenie práce s procesom [D2000 HI](#).
@FALSE - zakázanie práce s procesom [D2000 HI](#).

Poznámka

Ak parameter *bEnable* nadobudne hodnotu @FALSE, bude práca s príslušným procesom [D2000 HI](#) zakázaná.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)