

# HI\_OpenDynamGraph

## Funkcia %HI\_OpenDynamGraph

### Funkcia

Funkcia %HI\_OpenDynamGraph otvorí dynamický graf.

### Deklarácia

```
%HI_OpenDynamGraph(  
    HBJ in _newObj,  
    INT in _row,  
    INT in _col,  
    INT in _graphType  
)
```

### Parametre

_newObj	Odkaz na objekt.
_row, _col	Indexy riadku/stlpca v prípade štruktúrovanej premennej alebo štruktúrovaného archívu.
_graphTy pe	0- single graf, 1-multigraf, 2-multigraf nový

### Popis

Funkcia otvára dynamický graf s parametrami:

0 - single graf - graf iba pre daný objekt; môže ma [alternatívne priebehy](#)

1 - multigraf, objekt sa pridáva do posledného otvoreného multigrafu; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa nový multigraf

2 - multigraf nový - objekt zakladá nový multigraf; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa alši multigraf

### Príklad

```
%HI_OpenDynamGraph(Sec\HBJ,0,0,2)
```



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)