

HI_GetSelectedItem

Funkcia %HI_GetSelectedItem, %HI_SetSelectedItem

Funkcia

Funkcia **%HI_SetSelectedItem** vyberie daný riadok (položku) Windows prvku typu [Zoznam](#) alebo [Strom](#) alebo zobrazovaa typu [Browser](#) ako aktuálny (*radiaca funkcia*).

Funkcia **%HI_GetSelectedItem** vráti index (od 1 ...) aktuálneho (vybraného) riadku (položky) z Windows prvku typu [Zoznam](#) alebo [Strom](#) alebo zo zobrazovaa typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetSelectedItem(  
    INT in refId,  
    INT in itemIdx,  
    BOOL in bInCurrPage := @FALSE  
    BOOL in bState := @TRUE  
)  
  
INT %HI_GetSelectedItem(  
    INT in refId,  
    BOOL in bInCurrPage := @FALSE  
    INT in iFromIdx := 0  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok (<i>referenná premenná</i>).
itemIdx	Index riadku (položky).
bInCurrPage	Parameter má význam len pre zobrazova typu Browser : <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - parameter <i>itemIdx</i> označuje index prvku na aktuálne zobrazenej stránke Browsera• @FALSE - parameter <i>itemIdx</i> označuje index prvku bez ohadu na stránkovanie (v rámci celého Browsera)
bState	Parameter sa zohaduje iba ke je Browser v režime Multiselect: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - riadok sa má oznai• @FALSE - riadok sa má odznai
iFromIdx	Parameter sa používa len vtedy ke je Browser v režime Multiselect - nastavuje index, od ktorého alej sa bude hada oznaený riadok. <i>Príklad:</i> Ak sú oznaené riadky 1, 3 a 5 a parameter <i>iFromIdx</i> je nastavený na hodnotu 3, tak funkcia vráti 5.

Poznámka

Ak nie je vybraný žiadny riadok, funkcia vráti číslo 0.

Parameter *itemIdx* má pre Windows prvok typu **Strom** význam [jednoznáneho identifikátora](#) položky.

Po zavolaní funkcie **%HI_SetSelectedItem** na položku v Strome, ktorá je mimo zobrazovanej plochy, sa automaticky posunú rolovacie pruhy tak, aby bola vybratá položka viditeľná.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)