

HI_GetSelectedItem

Funkcia %HI_GetSelectedItem, %HI_SetSelectedItem

Funkcia

Funkcia %HI_SetSelectedItem vyberie daný riadok (položku) Windows prvku typu **Zoznam** alebo **Strom** alebo zobrazovaa typu **Browser** ako aktuálny (**riadiaca funkcia**).

Funkcia %HI_GetSelectedItem vráti index (od 1 ...) aktuálneho (vybraného) riadku (položky) z Windows prvku typu **Zoznam** alebo **Strom** alebo zo zobrazovaa typu **Browser**.

Deklarácia

```
%HI_SetSelectedItem(
    INT in refId,
    INT in itemIdx,
    BOOL in bInCurrPage := @FALSE
    BOOL in bState := @TRUE
)

INT %HI_GetSelectedItem(
    INT in refId,
    BOOL in bInCurrPage := @FALSE
    INT in iFromIdx := 0
)
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok (referenčná premenná).
itemIdx	Index riadku (položky).
bInCurrPage	Parameter má význam len pre zobrazova typu Browser :
	<ul style="list-style-type: none">• @TRUE - parameter <i>itemIdx</i> označuje index prvku na aktuálne zobrazenej stránke Browsera• @FALSE - parameter <i>itemIdx</i> označuje index prvku bez ohadu na stránkovanie (v rámci celého Browsera)
bState	Parameter sa zohaduje iba ke je Browser v režime Multiselect: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - riadok sa má označiť• @FALSE - riadok sa má odznačiť
iFromIdx	Parameter sa používa len vtedy ke je Browser v režime Multiselect - nastavuje index, od ktorého alej sa bude hada označený riadok. <i>Príklad:</i> Ak sú označené riadky 1, 3 a 5 a parameter iFromIdx je nastavený na hodnotu 3, tak funkcia vráti 5.

Poznámka

Ak nie je vybraný žiadny riadok, funkcia vráti íslo 0.

Parameter *itemIdx* má pre Windows prvok typu **Strom** význam [jednoznaného identifikátora položky](#).

Po zavolení funkcie %HI_SetSelectedItem na položku v Stromе, ktorá je mimo zobrazovanej plochy, sa automaticky posunú rolovacie pruhy tak, aby bola vybratá položka viditená.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)