

Konfigurácia grafov (Práca operátora s procesom D2000 HI)


Grafy sa definujú v prostredí procesu **D2000 HI**. Ku ich konfigurácii sa dostaneme výberom položky **Grafy** v ponuke **Konfigurácia** a výberom požadovanej akcie (pozri: "[Konfigurácia zobrazovacích objektov](#)").

Okrem všeobecne popísaných akcií (otvorenie objektu, zrušenie objektu, zaradenie do skupín) je možné s grafmi robi nasledovné akcie:

- [Vytvorenie nového grafu](#)
- [Zmena konfigurácie grafu](#)

Vytvorenie nového grafu

Nový graf vytvoríte zadaním mena v okne vytvárania nových objektov.



Meno grafu môže systém automaticky rozšíriť o príponu a predponu, ktoré sú definované v aplikácii systému D2000.

Po zadaní mena sa otvorí okno editácie parametrov grafu. Postup je rovnaký ako pri zmene konfigurácie grafu.


Pri vytváraní nového grafu je v záložke **Objekty** vopred pripravený bod, bez objektu systému D2000, a v záložke **Osi** analógová, plne dynamická os. Prednastavené hodnoty sú preberané z hodnôt pre dynamické grafy.

Zmena konfigurácie grafu

Zmena konfigurácie grafu prebieha v nasledovnom dialógovom okne:

Konfigurácia grafu - D.Cas

Parametre | Objekty | Osi | Farby | Skupiny

 Nastavenie základných parametrov

Popis:

Help:

Časové parametre:
 Dĺžka:
 Časový posun:
 Zarovnanie:

Stĺpce tabuľky:
 1. Auto Minimum 4.
 2. Auto Maximum 5.
 3. Auto posl.hodnota 6.

Typ grafu:
☒ Živé dáta ☐ XY graf Max.riadkov tabuľke:

Počiatkové zobrazenie:
☐ Ovládacie prvky ako popup ☒ Popis Y-osi ☐ Osové pásma ☐ Objektové pásma

☐ Tabuľka ☒ Raster ☐ Bez medzier ☐ Ukazovadlo

Farebná paleta Exportovací podadresár


Okno na konfiguráciu grafu pozostáva z piatich astí (záložiek):

- **Parametre** – nastavenie základných parametrov grafu – popis, asové parametre a vypnutie / zapnutie jednotlivých astí grafu pri jeho otvorení na ploche procesu D2000 HI.
- **Objekty** – konfigurácia jednotlivých objektov zobrazených v grafe. Táto as umožňuje výber objektov, ktoré v systéme D2000 nadobúdajú hodnoty (počítané body, merané body, užívateľské premenné, ...), alebo archívnych objektov (objekty typu *Archivovaná hodnota*), hodnoty ktorých budú zobrazené v grafe.
- **Osi** – konfigurácia parametrov osí použitých v grafe.
- **Farby** – možnosť predefinovať globálne nastavenie farieb jednotlivých astí grafu.
- **Logické skupiny** - priradenie grafu do logických skupín

Medzi jednotlivými asami (stránkami) sa prepína kliknutím na záložku príslušnej stránky.

V spodnej asti konfigurácie okna sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá:

Uloži	Uloženie konfigurácie grafu.
Uloži ako	Uloženie konfigurácie grafu pod novým menom.
Vzor	Nastavenie konfigurácie grafu podľa vzorového objektu (grafu).
TC	Otvorí dialógové okno so zoznamom nepodporovaných vlastností v tenkom klientovi.
Návrat	Zatvorenie okna.

 Súvisiace stránky:

[Grafy](#)