

# StartCli

Utilita **startcli** slúži na automatické spúšťanie a monitorovanie procesov systému D2000, ktoré nemôžu byť spúšťané a monitorované priamo procesom **D2000 Server**. Jedná sa o dve skupiny procesov:

- procesy pripájajúce sa k procesu **D2000 Server** z iného počítača (napr. **D2000 KOM**, **D2000 Calc**, **D2000 Event Handler**, **D2000 Alarm**,...),
- procesy, ktoré sa nepripájajú na konkrétny proces **D2000 Server**, ale na HOT server v redundantných konfiguráciách (napr. **D2000 Archiv**, **D2000 KOM**).

Utilitu **StartCli** (súbor *startcli.exe* sa nachádza v **inštalanom adresári** v podadresári **Bin**) je možné spustiť s nasledovnými parametrami:

Deklarácia	<b>startcli</b> /parameter1 /parameter2 ... /parameterN	
Parametre	/X<mode>	Mód inštalácie utility <b>startcli</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• /X1 - spustený ako servis (komunikuje s windows service managerom)</li><li>• /X0 - spustený z príkazového riadku</li></ul> Náhradná hodnota je /X0.
	/T<init_delay>	akanie (v sekundách) po spustení utility <b>startcli</b> , pred prvou kontrolou monitorovaného procesu. Náhradná hodnota je /T1.
	/F<delay>	akanie pred opätovným spustením monitorovaného procesu. Náhradná hodnota je /F60.
	/W<servis>	Názov monitorovaného servisu. Povinný parameter.
Poznámka	Utilita <b>startcli</b> môže byť spustená ako servis (parameter /X1) alebo priamo z príkazového riadku (parameter /X0 alebo bez parametra /X). Po štarte niekoľko sekúnd pokiaľ (parameter /T) a následne v slučke pravidelne kontroluje stav monitorovaného procesu. Monitorovaný proces musí byť servis a jeho názov je zadávaný parametrom /W. Ak je servis zastavený, utilita <b>startcli</b> najskôr aká udaný počet sekúnd (parameter /F) a potom spustí zastavený servis.	
Poznámka	Pozri tiež utilitu <a href="#">SCS Config</a> .	



**Súvisiace stránky:**

[Utility systému D2000](#)