

D2000 Alarm

Proces **D2000 Alarm** vyhodnocuje podmienky vzniku a zániku alarmov. Vznik alarmu je výrazným spôsobom indikovaný na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#). Zmeny stavu alarmových objektov - alarmov sú monitorované procesom [D2000 Server](#). Proces **D2000 Alarm** nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.