

Položky konfiguraného okna (Stavové texty)

Stavové texty - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguranom okne**, ktorého úrta as obsahu je spoloná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno stavových textov pozostáva z nasledovných astí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)
[Logické skupiny](#)
[Texty](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový reazec popisujúci daný stavový text. Maximálny poet znakov: 128.
Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

Typ hodnoty

Zoznam **Typ hodnoty** obsahuje jednotlivé typy hodnôt objektov systému D2000, pre ktoré je možné definova stavový text. Po výbere niektorého z typov zo zoznamu sa v asti [Texty](#) zobrazia default oznaenia jednotlivých hodnôt vybratého typu hodnoty (pre celoíselný typ - Int, Ci, Co, Ce, Re, Ai, Ao, Ae, TmR, TiR a ToR sa zobrazí prvých desa hodnôt). Jednotlivé oznaenia hodnôt sa definujú vpísaním do príslušných políok napravo od default oznaenia.

Texty

Použitie textov

Výber, i definovaný stavový text bude použitý na hodnoty objektu (položka **Hodnoty**) alebo na limity objekty (položka **Limity**).

Báza

Definovanie zaiatku intervalu, pre ktorý sa bude definova stavový text.

Krok

Definovanie vekosti kroku medzi jednotlivými hodnotami.

Rozmer

Definovanie potu hodnôt, pre ktoré sa definuje stavový text. Maximálny rozmer je 999.

Preddefinovaná farba

Nastavenie preddefinovaných farieb pozadia a textu príslušnej položky stavového textu - pomocou výberových tlaidiel:

- **Definované pozadie**
- **Definovaný text**

Farba textu

Nastavenie farieb pozadia a textu poda hodnôt nadobúdaných zobrazovaným objektom (TRUE, FALSE, ...) - pomocou výberových tlaidiel:

- **Definované pozadie**
- **Definovaný text**

avý stpec tabuky obsahuje preddefinované oznaenia jednotlivých hodnôt objektu. Tieto stavy zodpovedajú vybratému typu hodnoty - zoznam **Typ hodnoty** v asti [Základné vlastnosti](#). Pravý stpec obsahuje vstupné políka, ktoré slúžia na predefinovanie default oznaení.
Políka **LOW** a **HIGH** v avom stpci umožňujú definova oznaenia pre všetky hodnoty objektu väčšie / menšie než hodnoty v definovanom intervale.

Poznámka: Nastavenie farieb pozadia a textu platí iba pre [alarmové záznamy](#) a [záznamy v monitorovacej databáze](#).

**Súvisiace stránky:**[Stavové texty](#)[Farbenie alarmových záznamov a záznamov v monitorovacej databáze](#)