

# Položky konfiguraného okna (Polia hodnôt)

## Polia hodnôt - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguranom okne**, ktorého úritá as obsahu je spoloná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno polí hodnôt pozostáva z nasledovných astí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)  
[Logické skupiny](#)  
[Parametre](#)

### Základné vlastnosti

---

#### Popis

Textový reazec popisujúci dané pole hodnôt. Maximálny poet znakov: 128.  
Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

#### Stavový text

Definovanie [stavového textu](#) pre dané pole hodnôt. Stavový text umožňuje definova názvy jednotlivých stavov poa.

#### Transformaná paleta

Výber indexu pre transformanú paletu. Pozri [Transformaná paleta](#).

#### Technické jednotky

Technické jednotky poa hodnôt. Maximálny poet znakov: 12. Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

### Parametre

---

#### Poet prvkov poa

Poet prvkov poa hodnôt. Tento parameter je možné modifikova len vtedy, ak nie je objekt (pole hodnôt) použitý v systéme.

#### Archívny objekt

Výber objektu typu [Archivovaná hodnota](#). Vybratý objekt je zdrojom údajov pre pole hodnôt.

#### Krok

asový krok [v sekundách]. Krok môže by definovaný:

- priamo zápisom konkrétnej hodnoty do vstupného políka,
- ako objekt systému - tlačidlo napravo od vstupného políka.

#### asový trigger

Výber ubovoného objektu typu absolútny as. Hodnota vybratého objektu uruje zaiatoný (voba **Zaiatok**) alebo koncový as (voba **Koniec**) pre pole hodnôt.



Súvisiace stránky:

[Polia hodnôt](#)