

HI_SetGraphXY_XAxisDesc

Funkcia %HI_SetGraphXY_XAxisDesc

Funkcia

Funkcia zobrazí text na osi X.

Deklarácia

```
%HI_SetGraphXY_XAxisDesc(  
    INT in %refID,  
    REAL in _x,  
    TEXT in _text  
)
```

Parametre

refID	Odkaz na graf (referenná premenná).
_x	Stred textu na osi X.
_text	Zobrazovaný text. Maximálne 32 znakov.

Popis

Funkcia je urená pre XY graf. Hodnota **_x** je v technických jednotkách. Text sa vycentruje na hodnotu **_x**. Texty dodané zo skriptu sa zobrazia namiesto popisu osi X. Prázdny text vo volaní funkcie zruší všetky zadané texty a pod osou X sa zobrazí jej popis poda konfigurácie XY grafu. Maximálny počet popisov je 40.

Príklad

```
%HI_SetGraphXY_XAxisDesc( _Graph, 2.0, "Val: 2.0")
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[%HI_SetGraphXYText](#)