

# HI\_SetGraphLinePeriode

## Funkcia %HI\_SetGraphLinePeriode

### Funkcia

Funkcia nastaví džku periody v sviekovom grafe, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf \(riadiaca funkcia\)](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphLinePeriode(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in periode  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova typu <a href="#">Graf</a> ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>lineNr</b>	Poradové íslo priebehu.
<b>periode</b>	Periода [s].

### Popis

Funkcia nastaví džku periody v sviekovom grafe, ktorou sa bude štatisticky vyhodnocova otváracia, maximálna, minimálna a zatváracia hodnota. V prípade, že perioda = 0, graf sa bude chova ako zmenový, t.j. zobrazí sa graficky stpik pri každej zmene hodnoty pripojeného objektu.

### Príklad

```
%HI_SetGraphLinePeriode(_Graph,1,3600)
```



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)