

Server Event

Server Event je podobne ako [Start Up Event](#) automaticky spustený:

- po štarte jeho rodia (proces [D2000 Event Handler](#)),
- po uložení eventu v prípade, že jeho rodi (proces **D2000 Event Handler**) je bežiaci,
- po volaní akcie [OPENEVENT](#).

Automatické spustenie spoíva v aktivovaní [inicializanej asti skriptu](#). Po jej ukonení event zostáva v stave bežiaci a "aká" na udalosti, ktoré aktivujú obslužnú procedúru.

Udalosti môžu by generované:

- Zmenou hodnoty sledovaného objektu. Sledovanie hodnôt sa riadi akciou [ON CHANGE](#).
- [Vzdialeným volaním procedúry](#) eventu.



Súvisiace stránky:

[Eventy](#)

[Štartovacie podmienky](#)

[Eventy - položky konfigurácie okna](#)