

OnClick

Udalos OnClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnClick(IN INT _refId)
; akcie
END OnClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnClick
; akcie
END XXX_OnClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri stlaení avého tlaidla myši nad grafickým objektom (pre Windows prvok typu [Záložky](#) je udalos generovaná pri prepínani medzi záložkami). Udalos sa generuje aj ke daná záložka bola odstránená (zneviditenená) pomocou funkcie [%HI_SetVisible](#) (bola vlastne zmenená aktívna záložka) - vygeneruje sa udalos pre prvú viditeľnú záložku zava.

Windows prvky typu [Zoznam](#) a [Posuvné tlaidlo](#) udalos negenerujú, preto pre ne nie je povolená špeciálna obsluha udalostí.

Príklad

Špeciálna obsluha udalostí:

```
; obsluha udalosti: Stlaenie tlaidla myši nad grafickým
; objektom, ku ktorému je pripojená Referenná premenná _BtnOK
ENTRY BtnOK_OnClick
    %HI_ClosePicture() ; zatvorenie schémy
END BtnOK_OnClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Stlaenie tlaidla myši nad grafickými
; objektami, ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnClick(IN INT _refId)
; _refId - hodnota Referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _BtnOK THEN ; test ktorý urí, nad ktorým grafickým
; objektom bola stlaená myš
    %HI_ClosePicture() ; zatvorenie schémy
ENDIF
END OnClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidvoje obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_BtnOK`, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)
[Udalosti](#)