XML Update

XML Update slúži na hromadnú aktualizáciu asti konfigurácie objektov pomocou XML súborov.
O tom, ktorá as konfigurácie objektov bude menená, rozhoduje XML predpis.
XML filter rozhoduje o tom, ktorých objektov sa zmena týka.

XML Update je možné spusti:

- z prostredia D2000 CNF výberom položky **Objekty \ XML Update** hlavného menu, ím sa otvorí štandardný dialóg pre výber súborov reprezentujúcich XML predpisy, priom XML filtre sú hadané v tom istom adresári
- z procesu D2000 Event Handler ESL funkciou %XML_UpdateObjects

Ak je XML Update spustený z klientskeho procesu a XML Repository je v aktívnom stave alebo je zapnutý Automatický XML Export po uložení objektu, export sa prevedie do adresára ureného pre automatický export.

Výsledok operácie **XML Update** ovplyvnuje nastavenie importovacích parametrov:

Parameter	Update z klientov	ESL funkcia
DB_ASYNC	OFF	ON alebo nastavené
UID_STRICT	ON	ON alebo nastavené
UID_USEXML	OFF	OFF alebo nastavené
IGNR_CHECK	OFF	OFF alebo nastavené
UPD_VARS	ON	ON alebo nastavené
GROUP_ADD	ON	ON alebo nastavené

Poznámka:
Nastavenie parametra UID_STRICT na OFF alebo UID_USEXML na ON nemá pri operácii XML Update praktický význam. Pri operácii XML Update sú totiž prevedené zmeny na objektoch z konfigurácie vyhovujúcich filtru. K premenovaniu objektov alebo zmene UID nedochádza.

Súvisiace stránky:

D2000 XML
Importovacie parametre
Import z CNF
Špecifikácia XML filtra
Špecifikácia XML predpisu
Podrobný popis innosti