

# GetLocalItemValue

## Funkcia %GetLocalItemValue

### Funkcia

Funkcia vráti hodnotu položky [lokálnej premennej](#) typu *Record* s daným íslom riadku a stpca.

### Deklarácia

```
UNIVAL %GetLocalItemValue(  
    HBJ in _localStrut,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

alebo

```
UNIVAL %GetLocalItemValue(  
    HBJ in _identInt,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>_localStrut</b> | <a href="#">Lokálna premenná</a> typu <i>Record</i> .                                                   |
| <b>row</b>         | Index riadku.                                                                                           |
| <b>col</b>         | Index stpca.                                                                                            |
| <b>_identInt</b>   | Jednoznací identifíkátor lokálnej premennej typu <i>Record</i> získaný atribútom <a href="#">\HBJ</a> . |

### Príklad

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám lokálnej premennej pomocou indexu riadku a stpca. Tu sa štruktúra chápe ako matica hodnôt.

Priradenia:

```
RECORD (SD.RecordDef) _record  
_record^Text := "popis"  
  
TEXT _text  
_text := _record^Text  
_text := %GetLocalItemValue(_record\HBJ, 1, 1)  
  
; alebo  
  
INT _LocVarID  
_LocVarID := _record\HBJ  
_text := %GetLocalItemValue(_LocVarID, 1, 1)
```

nadobúdajú rovnaké hodnoty.



#### Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)