

# FIO\_Write

## Funkcia %FIO\_Write

### Funkcia

Funkcia zapíše text do súboru.

### Deklarácia

```
BOOL %FIO_Write(  
    INT in handle,  
    TEXT in text  
)
```

### Parametre

<b>handle</b>	Hodnota identifikujúca otvorený súbor, ktorú vrátila funkcia <a href="#">%FIO_Create</a> alebo <a href="#">%FIO_OpenAppend</a> .
<b>text</b>	Text, ktorý sa má do súboru zapísať.

### Návratová hodnota

@TRUE - text bol úspešne zapísaný, @FALSE - text sa nepodarilo zapísať.



#### Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)