

## innos procesu D2000 SAS

Proces **D2000 SAS** sa môže nachádzať v dvoch stavoch:

### 1. je pripojený k procesu **D2000 Server**

Tento stav nastane po úspešnom pripojení k procesu **D2000 Server**.

Proces **D2000 SAS** sprístupní službu prihlásenia sa ostatným klientom systému D2000 na stanovenom porte. Ak sa naštartuje klientský proces s parametrom **/S<menoSAS PC>**, proces **D2000 SAS** pokus o pripojenie akceptuje a preskúma, i sa daný typ procesu môže pripájať. Ak nie, spojenie s klientom sa ukoní a do monitorovacieho súboru (SAS.LOG) zapíše poznámku:

*Ignore client connect <ws1bcon1:ws1bcon1.CNF> incorrect client type for SAS.*

Klient je identifikovaný reazcom **<ws1bcon1:ws1bcon1.CNF>**, ktorého štruktúra je **<menoPC:menoProcesu>**.

Ak klient môže byť pripojený prostredníctvom procesu **D2000 SAS**, pripojenie bude sprostredkované na proces **D2000 Server**.

Zoznam povolených typov klientov sa nachádza v systémových registroch, v asti pre konfiguráciu aplikácie systému D2000 a je možné ho ubovone meniť. Je to textový reazec, v ktorom sú iarkou oddelené prípony procesov, ktoré sú povolené. Toto je prednastavená (default) hodnota kúa v registroch na serveri, kde beží proces **D2000 SAS**:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\D2000V70\cfg\_MENO\_APLIKACIE]  
"SAS\_EnabledClients"="**HIP, XLW, ODB, HIS, WBK**"

Proces **D2000 SAS** ponúka aj možnosť zakázať otváranie **ovládacích okien** v procese **D2000 HI**. Nastavenie položky **SAS\_DisableCTRLDlg** na hodnotu 1 (default hodnota) v systémových registroch v kúi:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\D2000V70\cfg\_MENO\_APLIKACIE]

spôsobí, že proces **D2000 SAS** modifikuje všetky požiadavky na otvorenie ovládacích okien z procesu **D2000 HI** na požiadavky na otvorenie **informaného okna**.

### 2. nie je pripojený k procesu **D2000 Server**

Pri prerušení spojenia medzi procesmi **D2000 SAS** a **D2000 Server** je innos podľa spôsobu pripojenia nasledovná:

- pripojenie s parametrom /S* - proces **D2000 SAS** ukoní svoju innos a spolu s ním aj všetci klienti, ktorí sú na neho pripojení
- pripojenie s parametrom /RD (do redundantnej skupiny)* - proces **D2000 SAS** sa rekonektuje na nový aktívny server (hot server - HS) alebo aká na HS. V tomto ase D2000 SAS odmieta nových klientov, ktorý sa neho prihlásia. Existujúce klientské procesy sa zachovávajú podľa ich typu nasledovne:

- D2000 HI** - proces uzatvorí všetky otvorené schémy, zobrazí oznam pre užívateľa *Prepínanie redundantného systému* a aká, kým sa proces **D2000 SAS** nepripojí na proces **D2000 Server**. Potom znovu otvorí schémy tak, ako boli pred stratou spojenia.
- D2000 CNF** - proces zobrazí oznam pre užívateľa a ukoní svoju innos.
- ostatné procesy - procesy ukonia svoju innos.

Z popisu je zrejmé, že ak je proces **D2000 SAS** pripojený do redundantnej skupiny, klientské procesy sa napriek tomu pripájajú k procesu **D200 SAS** a nie k aktuálnemu HS.



#### Súvisiace stránky:

[D2000 SAS](#)

[Štartovanie procesu D2000 SAS](#)